Laboratorní úloha č. 4 Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstanty

Max Šauer

8. prosince 2003

Obsah

1	Uko	ol měření	2					
2	Sez	nam použitých přístrojů a pomůcek	2					
3	3 Výsledky měření							
	3.1	Tabulky naměřených hodnot	3					
		3.1.1 Spekol	3					
		3.1.2 Rtuťová výbojka se sadou monochomatických filtrů	3					
	3.2	Výpočty	4					
	3.3	Vypočtené hodnoty	4					
4	Gra	afy	5					
5	Záv	·ěr	6					

1 Úkol měření

- 1. Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu stanovte velikost Planckovy konstanty \boldsymbol{h}
- 2. Určete mezní kmitočet a výstupní práci materiálu fotonky. Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte z jakého materiálu je fotokatoda vyrobena
- 3. Určete chybu měření pro všechny veličiny vbodech 1 a 2
- 4. Vypracujte graf závislosti maximální kinetické energie elektronu na frekvenci záření $W(k) = f(\nu)$
- 5. Změřte závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdicího potenciálu pro tři vlnové délky
- 6. Vypracujte graf závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího potenciálu
- 7. Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte
- 8. Měření a zpracování dat vbodech 1 až 7 proveďte zvlášť pro obě měřicí aparatury

2 Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Přístroj Spekol, zdroj stejnosměrného napětí, Rtuťová výbojka, milivoltmetr, voltmetr, optická lavice se sadou monochromatických filtrů, přípravek sfotonkou a zesilovačem.

3 Výsledky měření

3.1 Tabulky naměřených hodnot

3.1.1 Spekol

Závislost kompenzačního napětí na vlnové délce:

λ	[nm]	380	400	425	450	475
U_p	[V]	0.85	0.74	0.62	0.52	0. 45

Závislost proudu fotonkou na kompenzačním napětí:

I	[mA]	0	10	20	30	40	50
$U_{\lambda 375}$	[V]	0.87	0.65	0.52	0.41	0.33	0.26
$U_{\lambda 400}$	[V]	0.75	0.55	0.43	0.34	0.27	0.20
$U_{\lambda 425}$	[V]	0.63	0.45	0.35	0.28	0.22	0.18
I	[mA]	60	70	80	90	100	
$U_{\lambda 375}$	[V]	0.20	0.14	0.09	0.04	0	
$U_{\lambda 400}$	[V]	0.17	0.12	0.07	0.03	0	
$U_{\lambda 425}$	[V]	0.13	0.10	0.06	0.03	0	

3.1.2 Rtuťová výbojka se sadou monochomatických filtrů

Závislost kompenzačního napětí na vlnové délce:

λ	[nm]	408	436	546	578
U_p	[V]	1.002	0.823	0.417	0.313

3.2 Výpočty

Kinetická energie elektronů W_k závisí lineárně na frekvenci dopadajícího záření ν . Naměřenými body je tedy možné proložit přímku o rovnici

$$W_k = eU_p = h^* - A^*. (1)$$

Viz (18.5) z [1]. Použijeme metodu nejmenších čtverců popsanou v [1]. Tato metoda proloží naměřenými body přímku tak, že součet čtverců vzdáleností jednotlivých bodů od přímky je minimální. Parametry přímky (1) jsou dány vztahy

$$\nu_i = \frac{c}{\lambda_i},\tag{2}$$

$$h^* = \frac{n \sum_{i=1}^n \nu_i e U_{pi} - (\sum_{i=1}^n \nu_i) (\sum_{i=1}^n e U_{pi})}{n \sum_{i=1}^n \nu_i^2 - (\sum_{i=1}^n \nu_i)^2},$$
 (3)

$$A^* = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n eU_{pi} + h^* \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \nu_i,$$
(4)

kde h^* a A^* představují aproximaci (odhad regresních parametrů) h a A získanou pomocí metody nejmenších čtverců. Pravděpodobné chyby měření (směrodatné odchylky) jsou pak dány vzorci

$$\vartheta_h = \frac{2}{3} \frac{s}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\nu_i - \bar{\nu})^2}}$$
 (5)

$$\vartheta_A = \frac{2}{3} s \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{\nu}^2}{\sum_{i=1}^n (\nu_i - \bar{\nu})^2}}$$
 (6)

kde

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-2} \left(\sum_{i=1}^{n} (eU_{pi})^2 - A^* \sum_{i=1}^{n} (eU_{pi}) - h^* \sum_{i=1}^{n} (\nu_i eU_{pi}) \right)}$$
 (7)

3.3 Vypočtené hodnoty

Spekol:

Planckova konstanta:

$$h = (4.102 \pm 0.089) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Výstupní práce:

$$A = (1.888 \pm 0.063) \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Frekvence dopadajícího záření:

$$\nu_p = (4.60 \pm 0.18) \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Vlnová délka:

$$\lambda = \frac{c}{\nu_p} = (651.7 \pm 0.2) \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Rtuťová výbojka se sadou monochomatických filtrů:

Planckova konstanta:

$$h = (4.989 \pm 0.099) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Výstupní práce:

$$A = (2.084 \pm 0.063) \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Frekvence dopadajícího záření:

$$\nu_p = (4.18 \pm 0.15) \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Vlnová délka:

$$\lambda = \frac{c}{\nu_p} = (717.2 \pm 0.1) \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Výpočty provedeny pomocí webové aplikace serveru http://herodes.feld.cvut.cz

4 Grafy

- 1. Závislost kinetické energie elektronů na kmitočtu
 - Spekol
 - Rtuťová výbojka s mochrom. filtry
- 2. Závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdícího potenciálu

5 Závěr

Planckova konstanta $h=(4.102\pm0.089)\cdot10^{-34}$ Js naměřená na přístroji Spekol se od tabulkové hodnoty $h=(6,626176\pm0,000036)\cdot10^{-34}$ Js liší o 38.1%. Planckova konstanta určená z měření na rtuťové výbojce s monochromatickými filtry $h=(4.989\pm0.099)\cdot10^{-34}$ Js se od tabulkové liší o 24.7%. Tyto značné odchylky jsou zřejmě způsobeny systematickými chybami měření, například ne zcela monochromatickými filtry či (u přístroje Spekol) fotonkou, ve které není použito vakuum.

Z porovnání s tabulkou (18.1) z [1] vyplývá, že fotokatoda Spekolu by mohla být z cesia $(A=(1.888\pm0.063)\cdot10^{-19}~\mathrm{J},~\lambda=(651.7\pm0.2)\cdot10^{-9}~\mathrm{m}).$

Literatura