ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE		KATEDRA FYZIKY				
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY						
<sup>Jméno</sup> Mirosla	v Tržil			Datum měření	31.10.2017	
Stud. rok 201	7-2018	Ročník	Druhý	Datum odevzdání	14.10.2017	
Stud. skupina 1-1	02-1021	Lab. skupina	9	Klasifikace		
				ı		
Číslo úlohy <b>8</b>	Název úlohy	Studium	fotoefektu a s	tanovení Planckov	y konstanty	

#### 1. Úkol měření

- Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu stanovte velikost Planckovy konstanty h.
- Určete mezní kmitočet a výstupní práci materiálu fotokatody použité fotonky.
   Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte, z jakého materiálu je tato fotokatoda vyrobena.
- Určete nejistotu měření pro všechny veličiny určené v bodech 1 a 2
- Vypracujte graf závislosti maximální kinetické energie elektronů na frekvenci záření W<sub>k</sub>
   = f(ϑ).
- Změřte závislost fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu pro dvě vlnové délky.
- Do jednoho grafu vyneste pro obě vlnové délky změřené závislosti fotoelektrického proudu na velikosti brzdného potenciálu.
- Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte.
- Měření a zpracování dat v bodech 1-7 proveďte zvlášť pro obě instalované měřící aparatury, závislosti  $W_k = f(\vartheta)$  vyneste do jednoho (společného) grafu. Body 5-6 provádějte pouze pro soupravu se spektrálním fotometrem Spekol.

#### 2. Použité pomůcky

- Soustava se spektrálním fotometrem Spekol
  - o Fotonka je plněná plynem může ovlivnit výsledek
  - O Nejmenší dílek stupnice pro měření proudu: 1 μΑ
  - o Nejmenší dílek stupnice pro nastavení vlnové délky světla: 1nm
- Digitální multimetr MY 64
  - o Měřeno napětí v rozsahu do 2V, nejistota: ±5% z údaje ±1 digit
- Souprava s výbojkou a monochromatickými filtry
- Multimetr Hang chang HC-5050DB
  - o Měřeno napětí v rozsahu do 2V, nejistota: 15% z údaje ±5 digit

### 3. Postup měření

- K měření jsme měli k dispozici 2 různé aparatury: spektrální fotometr Spekol a soupravu s výbojkou a monochromatickými filtry. Na první soupravě jsme měřili závislost fotoelektrického proudu na brzdném napětí a maximální kinetickou energii elektronu na vlnové délce světla. Na druhé soupravě jsme měřili pouze maximální kinetickou energii elektronu na vlnové délce světla.
- Detailní postup je k nalezení v zadání úlohy¹. Uvedu zde pouze poznámku k měření na ručičkovém měřáku se zrcátkem, je důležité naštelovat hlavu tak, aby obraz ručičky byl v zákrytu s ručičkou samotnou (je vidět pouze jedenkrát). Díky tomu víme, že se na měřák nekoukáme z boku a odečítáme hodnotu, kterou nám měřák ukazuje.

#### 4. Použité veličiny a konstanty

λ vlnová délka [mm] nastavováno na fotometru ı fotoelektrický proud [A] měřeno na fotometru U kompenzační napětí [V] měřeno multimetrem MY-64 a HC-5050DB h Planckova konstanta [eV] Α Výstupní práce [eV]  $W_k$ kinetická energie emitovaného elektronu [eV] θ kmitočet dopadajícího světla [PHz]  $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ rychlost světla ve vaku

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/navody/planck.pdf 13.11.17

# 5. Stanovení Planckovy konstanty h a výstupní práce

Tabulky naměřených hodnot

Spektární fotometr Spekol					
λ[nm]	U[V]	ϑ[PHz]			
375	1,2206	0,7995			
400	1,0084	0,7495			
425	0,8521	0,7054			
450	0,7330	0,6662			
475	0,6382	0,6312			

Souprava s monochromatickými filtry					
λ[nm]	U[V]	ϑ[PHz]			
408	1,058	0,7348			
436	0,869	0,6876			
546	0,423	0,5491			
578	0,314	0,5187			

Kde pro kmitočet dopadajícího světla platí:

$$\vartheta = \frac{c}{\lambda}$$


• Pro Plancovu konstantu platí:

$$W_k = h\vartheta - A = e \cdot U$$

• W<sub>k</sub> a ϑ jsme vynesli do grafu a pomocí metody nejmenších čtverců proložili přímkou. (za pomoci: http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/grafy-new/grafy.php)

$$W_k = a_0 \vartheta - a_1$$

Zavislost maximalní kinetické energie na kmitoctu dopadajciho svetla



- Pro parametry proložené přímky platí
  - o Pro spektární fotometr Spekol

$$\circ$$
 a<sub>0</sub> = -1,561

$$\circ$$
 a<sub>1</sub> = 3,452

Pro soupravu s monochromatickými filtry

$$\circ$$
 a<sub>0</sub> = -1,439

$$\circ$$
 a<sub>1</sub> = 3,403

 $\circ$  Lineární člen ( $a_1$ ) je přímo úměrný Plánkově konstantě a konstantní člen ( $a_0$ ) je přímo úměrný práci, protože jsem kinetickou energii ( $W_k$ ) dosazovali v eV a kmitočty v pentahertzích dostáváme:

$$A = -a_0 \ eV$$

$$h = 1,602 \cdot 10^{-34} \cdot a_1 \ J \cdot s$$

• Pro spektární fotometr Spekol dostáváme výsledky

$$h_1 = 1,602 \cdot 10^{-34} \cdot 3,452 = 5,530 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$
  
 $A_1 = 1,561 \ eV$ 

• Pro soupravu s monochromatickými filtry dostáváme výsledky

$$h_2 = 1,602 \cdot 10^{-34} \cdot 3,452 = 5,452 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$
  
 $A_2 = 1,439eV$ 

# 6. Výpočet nejistot

- Pro spektární fotometr Spekol
  - Určení nejistoty vlnové délky (λ) z rozlišení přístroje

$$u_{B(\lambda)} = \pm \frac{1}{\sqrt{12}} = \pm 3,46nm$$

o Určení nejistoty napětí (U) z rozlišení přístroje

$$u_{B(U)} = \pm (1.19 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-3}) = \pm 4.19 mV$$

- Pro soupravu s monochromatickými filtry
  - o Určení nejistoty napětí (U) z rozlišení přístroje

$$u_{B(U)} = \pm (0.015 + 5 \cdot 10^{-3}) = \pm 20 mV$$

# 7. Závislost fotoelektrického proudu na brzdném napětí

Tabulka naměřených hodnot

	λ = 400	λ = 420
	nm	nm
I[μA]	U [V]	U [V]
100	0,0004	0,0024
90	0,0435	0,0362
80	0,1030	0,0828
70	0,1584	0,1325
60	0,2200	0,1837
50	0,2828	0,2407
40	0,3560	0,3038
30	0,4427	0,3750
20	0,5520	0,4702
10	0,7000	0,5950

# Graf

# 

# Zavislost fotoelektrickeho proudu na brzdnem potencialu

### 8. Výsledek

0.1

0

Pro spektární fotometr Spekol dostáváme výsledky

20

$$h_1 = 5,530 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$
  
 $A_1 = 1,561 \, eV$ 

60

fotoelektricky proud I [uA]

80

100

Pro soupravu s monochromatickými filtry dostáváme výsledky

40

$$h_2 = 5,452 \cdot 10^{-34} J \cdot s$$
  
 $A_2 = 1,439 \, eV$ 

#### 9. Závěr

- Tabulková hodnota Planckovy konstanty je h = 6,63·10² J·s². Námi vypočtená hodnota pro spektrální fotometr Spekol je h₁= 5,530·10⁻³⁴ J·s což je 16,5% rozdíl oproti tabulové hodnotě. Tento rozdíl lze vysvětlit tím, že fotonka je plněna plynem, nikoli vakuem. Pro soustavu s monochromatickými flitry nám vyšel výsledek h₂ = 5,452·10⁻³⁴ J·s představující odchýlení od tabulkové hodnoty 17,7%. Překvapuje mne takto velký rozdíl, neboť v tomto případě byla fotonka "plněna" vakuem. Tento rozdíl podle mne vznikl na multimetru.
- Výstupní práce elektronů vyšla pro spektrální fotometr Spekol  $A_1$ =1,561 eV a pro sadu s monochromatickými filtry  $A_2$ =1,439 eV. V tabulkách³ se je k této hodnotě nejblíže cesium A = 1,93 což dělá rozdíl 19,1% rozdíl pro Spekol a 25,4% pro sadu s monochromatickými filtry.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/navody/planck.pdf 13.11.2017

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/navody/planck.pdf 13.11.2017

# 10. Literatura

- <a href="http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/navody/tuht.pdf">http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/navody/tuht.pdf</a>
- <a href="http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/manualy/my65.pdf">http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/downloads/manualy/my65.pdf</a>
- <a href="http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/grafy-new/ukaz.php">http://herodes.feld.cvut.cz/mereni/grafy-new/ukaz.php</a>